

RADIO PORTATILE ICOM-F41GT

ANTENNA

Commutatore: seleziona il canale operativo delle comunicazioni

Invio allarme alla C.O.E.U. (usare solo in caso di pericolo; permette ascolto ambientale da parte della COEU per 30")

Altoparlante

**On/Off
Regolazione Volume**

Apertura/chiusura Altoparlante

PTT

PTT

PALMARE

NON DISPONIBILI

P0: Chiamata a COEU e a altre radio

display

TASTIERA:
tasto 1=S1;
2=S2 ... 0=S10

P3: premuto per 2" permette di digitare una selettiva

P2: Cancella chiamate in memoria

***: Permette di cancellare i msg di testo ricevuti**

P1: per digitare stati > a S10

microfono

INDICAZIONI DISPLAY

1. Livello del segnale ricevuto
2. Numero del banco (canale) di comunicazione
3. presente quando è selezionata la potenza RF più bassa
6. abilitata funzione "blocco" dei comandi
7. indica ricezione di più chiamate senza risposta
8. altoparlante aperto
9. indicatore autonomia batteria rimasta