

Febbraio 2005

Per CHIAMATE in FONIA:

- Accertarsi che la radio sia accesa
- Tenere premuto per 2 secondi il tasto "CO"; attendere la risposta in fonia dell'Operatore di Centrale

Se "CO" CHIAMA:

- Compare sul display la scritta "CHIAMATA DA: 0001"

Per RISPONDERE:

- Schiacciare il tasto PTT (tasto microfono) e identificarsi: "avanti per la Brianza..."

Per REGOLARE il VOLUME:

- Utilizzare i due tasti dedicati premendoli più volte; verificare sulla scala graduata del display il volume desiderato

ATTENZIONE

SE COMPARE LA SCRITTA
"RIPROVA"
RIPETERE L'INVIO
DELL'ULTIMO STATO

Per CANCELLARE il MESSAGGIO:

Se la "CO" invia un messaggio, dopo averlo letto, è possibile cancellarlo premendo il tasto cancelletto(#)

Per POSIZIONE GPS:

- Premere il tasto dedicato nel caso in cui si voglia sapere la posizione del mezzo (posizione reale se in spazio aperto; ultima posizione in caso contrario)

Per VISUALIZZARE gli STATI:

- Premere leggermente il tasto desiderato (per meno di 1 secondo) e leggere a display il testo corrispondente

Per INVIARE gli STATI:

- Verificare che il testo sul display corrisponda allo stato che si desidera inviare; tenere premuto per almeno due secondi il tasto selezionato

N.B.

- **Ogni funzione deve essere eseguita con la massima attenzione**
- **La fonia deve essere chiara e sintetica**
- **Le caratteristiche della comunicazione radio richiedono di:**
 - 1. premere 2 secondi prima di iniziare a parlare il tasto PTT**
 - 2. rilasciare il tasto PTT 2 secondi dopo aver terminato la comunicazione**
- **Si ricorda che la comunicazione radio, a differenza di quella telefonica, non permette di parlare contemporaneamente**